


Configuration

Exemples d'installation

1. Renforcement du son pour performance en direct (Live)



NOTE

Sur les modèles MG20XU/MG20, les prises [SEND], [GROUP OUT], [MONITOR OUT] et [STEREO OUT] se situent sur le panneau arrière.